



HORIZON
FITNESS

T101

KOŞU BANDI KULLANIM KILAVUZU

ÖNEMLİ TEDBİRLER

BU TALİMATLARI DİKKATE ALIN

Elektrikli bir ürün kullanırken, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere temel tedbirlere her zaman uyulmalıdır: Bu koşu bandını kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu koşu bandının tüm kullanıcılarının tüm uyarılar ve önlemler hakkında yeterince bilgilendirildiğinden emin olmak cihaz sahibinin sorumluluğundadır. Bu kılavuzu okuduktan sonra herhangi bir sorunuz olursa, KULLANMA KILAVUZUNUN arka panelinde belirtilen numaradan Müşteri Teknik Destek bölümü ile iletişime geçin.

Bu koşu bandı yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Bu koşu bandını herhangi bir ticari, kiralık olarak, okul veya kurumsal ortamda kullanmayın. Buna uyulmaması garantiyi geçersiz kılacaktır.



TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

Koşu bandını kullandıktan hemen sonra temizlik, bakım yapmadan ve parçaları takip çıkarmadan önce mutlaka elektrik prizinden çıkarın.



UYARI

BU ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ YANIK, YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA İNSANLARIN YARALANMA RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Emniyet anahtarı klipsini giysinize sıkıca tutturmadan koşu bandını asla kullanmayın.
- Bunlarla sınırlı olmamak üzere göğüs ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi veya nefes darlığı gibi bir sıkıntı yaşarsanız egzersize derhal son verin ve devam etmeden önce bir hekime danışınız.
- Egzersiz yaparken daima rahat bir tempoyu koruyunuz.
- Koşu bandının herhangi bir kısmına sıkışabilecek giysiler giymeyiniz.
- Bu ekipmanı kullanırken daima spor ayakkabı giyiniz.
- Koşu bandının üzerinde zıplamayınız.
- Çalışırken koşu bandına hiçbir zaman birden fazla kişi çıkmamalıdır.
- Koşu bandı KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BÖLÜMÜNDE belirtilenden daha ağır kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Buna uyulmaması garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Koşu bandı platformunu alçaltırken, platforma çıkmadan önce arka ayaklar yere sağlam bir şekilde basana kadar bekleyin.
- Ekipmana bakım yapmadan veya onu hareket ettirmeden önce tüm elektriği kesiniz. Temizlemek için yüzeyleri sabunlu ve sadece hafifçe nemli bezle siliniz, asla solvent kullanmayınız (bkz. BAKIM).
- Koşu bandı prize takıldığında asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Kullanılmadığında ve parçaları takmadan veya çıkarmadan önce fişini prizden çıkarın
- Battaniye veya yastık altında çalıştırılmamalıdır. Aşırı ısınma meydana gelebilir ve yangın, elektrik çarpması veya insanların yaralanmasına sebep olabilir.
- Bu egzersiz ürününü sadece gereğince topraklanmış prizlere takınız.



UYARI

BU ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ YANIK, YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA İNSANLARIN YARALANMA RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Evcil hayvan ve 13 yaşından küçük çocuklar bu cihaza hiçbir zaman 10 feet fazla yaklaştırılmamalıdır.
- Cihaz hiçbir zaman 13 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılamaz.
- 13 yaşından büyük çocuklar ve engelliler bu cihazı ancak yetişkin gözetiminde kullanabilirler.
- Koşu bandını sadece kullanma kılavuzu ve koşu bandı kılavuzunda belirtilen amaç için kullanınız.
- Üretici cihaza eklentiler yapılmasını tavsiye etmez. Eklentiler yaralanmaya sebep olabilir.
- Kablo veya fişi hasarlı, düzgün çalışmayan, düşmüş veya hasarlı veya suyla temas etmiş koşu bantlarını çalıştırmayınız. Kontrol ve tamir için koşu bandınızı servise gönderiniz.
- Elektrik kablosunu ısınmış yüzeylerden uzak tutunuz. Cihazı kablodan tutarak çekmeyiniz veya elektrik kablosunu tutacak olarak kullanmayınız.
- Hiçbir zaman koşu bandınızı hava delikleri tıkalıyken çalıştırmayınız. Hava deliklerini temiz tutunuz, iplik, saç ve benzeri bulunmamasına dikkat ediniz.
- Elektrik çarpmasını önlemek için cihazdaki deliklere herhangi bir obje düşürmeyiniz ya da sokmayınız.
- Aerosol (sprey) ürünler kullanılırken veya oksijen kullanılırken cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.
- Elektriği kesmek için tüm kontrolleri Kapalı (off) pozisyonuna getiriniz, sonra prizden çekiniz.
- Koşu bandını garaj, veranda, bilardo salonu, hamam, araba garajı veya açık alanlar gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sıcaklık kontrolü bulunmayan yerlerde kullanmayın. Buna uyulmaması sonucu garanti geçersiz hale gelebilir.
- Bu koşu bandı yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Bu koşu bandını herhangi bir ticari, kiralık olarak, okul veya kurumsal ortamda kullanmayın. Buna uyulmaması garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Müşteri teknik destek tarafından söylenmedikçe konsol kapaklarını çıkarmayınız. Servis sadece yetkili servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

Koşu bandınızın sadece iç mekânlarda, iklim kontrollü bir odada kullanılması önemlidir. Koşu bandınız soğuk ve aşırı neme maruz kalmışsa ilk kullanımdan önce koşu bandınızı oda sıcaklığına ısıtmanız kuvvetle tavsiye edilir. Bunun yapılmaması zamansız elektronik arızalara sebep olabilir.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Cihaz mutlaka topraklanmalıdır. Bir koşu bandının arızalanması veya bozulması durumunda topraklama sayesinde elektrik akımı en az dirençli yolu seçerek elektrik çarpma riskini azaltır. Cihazda ekipman topraklama kondüktörü ve topraklama fişi bulunmaktadır. Fiş, tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretilmiş ve topraklanmış bir prize takılmalıdır.



TEHLİKE

Ekipman topraklama telinin yanlış bağlanması elektrik çarpma riskine sebep olabilir. Cihazın gereğince topraklanıp topraklanmadığından emin değilseniz yetkin bir elektrikçi ya da servis elemanı ile birlikte kontrol ediniz. Ürünle birlikte verilen fişte değişiklik yapmayınız. Fiş prize uymuyorsa yetkin bir elektrikçiye uygun bir priz yaptırınız.

Bu ürün 110-120 volt nominal voltaj devresinde kullanım içindir ve resimdeki fişe benzeyen topraklı fiş vardır. Bu ürünle adaptör kullanılamaz.

Bu ürün özel bir devrede kullanılmalıdır. Özel bir devrede olup olmadığını belirlemek için o devreye giden gücü kapatın ve diğer cihazların güç kaybı olup olmadığını gözlemleyin. Eğer böyle bir kayıp söz konusu ise cihazları farklı bir devreye taşıyın. Not: Genellikle bir devrede birden fazla çıkış vardır. Bu koşu bandı minimum 15 amperlik bir devre ile kullanılmalıdır.




UYARI

Bu egzersiz ürününü sadece gereğince topraklanmış prize takınız.

Cihaz düzgün çalışıyor olsa bile cihazı hasarlı kordon ve fişle çalıştırmayınız. Hasarlı ya da suyla temas eden bir cihazı asla çalıştırmayınız. Değiştirilmesi ya da onarılması için müşteri teknik hizmetlerine başvurunuz.

Üç Kutuplu Topraklı Priz




Topraklama pimi

KOŞU BANDININ KULLANIMI

Bu bölüm koşu bandı kumanda panelini nasıl kullanacağınızı ve programlayabileceğinizi açıklar.

KOŞU BANDININ TEMEL KULLANIM bölümü aşağıdakilerle ilgili talimatlar içerir:

- KOŞU BANDININ YERİ
- EMNİYET ANAHTARININ KULLANIMI
- KOŞU BANDININ KATLANMASI
- KOŞU BANDININ TAŞINMASI
- KOŞU BANDININ DENGELENMESİ
- KOŞU KEMERİNİN GERİLMESİ
- KOŞU KEMERİNİN ORTALANMASI
- KALP ATIŞ HIZI FONKSİYONUNUN KULLANILMASI



KUMANDA PANELİNİN KULLANIMI

Not: Kumanda panelinin üst yüzeyinde kullanımdan önce çıkartılması gereken ince koruyucu şeffaf bir plastik tabaka vardır.

- A) **LED EKLAN:** Eğim, Hız, Süre, Mesafe, Kalori / Kalp Atış Hızı
- B) **EGZERSİZ HIZLI TUŞLARI:** Egzersizinizi seçmek için basın.
- C) **BAŞLAT:** egzersiz yapmaya başlamak, egzersizinize başlamak veya durakladıktan sonra egzersize devam etmek için basın.
- D) **DURDUR:** Egzersizinizi duraklatmak / bitirmek için basın. Kumanda panelini sıfırlamak için 3 saniye basılı tutun.
- E) **EĞİM +/- TUŞLARI:** eğimi küçük artışlarla (% 0,5'lik artışlarla) ayarlamak için kullanılır.
- F) **HIZ +/- TUŞLARI:** hızı küçük artışlarla (0,1 km / saatlik artışlarla) ayarlamak için kullanılır.
- G) **ÇABUK EĞİM AYARLAMA TUŞLARI:** istenilen eğime daha çabuk ulaşmak için kullanılır.
- H) **ÇABUK HIZ AYARLAMA TUŞLARI:** istenilen hıza daha çabuk ulaşmak için kullanılır.
- I) **GİRİŞ / EKRANI DEĞİŞTİR:** Egzersiz sırasında ekranı değiştirmek için basın.
- J) **HAVALANDIRMA TUŞU:** Havalandırmayı açıp kapatmak için basın.
- K) **HAVALANDIRMA:** kişisel egzersiz havalandırması.
- L) **HOPARLÖRLER:** CD / MP3 çalarınız kumanda paneline bağlandığında müzik hoparlörlerden çalar.
- M) **SES GİRİŞ JAKI:** CD / MP3 çalarınızı, birlikte verilen ses adaptör kablosunu kullanarak kumanda paneline takın.
- N) **SES ÇIKIŞI / KULAKLIK JAKI:** Müziğinizi kulaklıkla dinlemek için kulaklıklarınızı bu jaka takın. Not: kulaklıklar kulaklık jakına takıldığında ses artık hoparlörlerden gelmeyecektir.
- O) **USB GİRİŞİ:** 1A / 5V USB çıkış gücü.
- P) **SU ŞİŞESİ CEPLERİ:** kişisel egzersiz ekipmanını tutar.
- Q) **TABLET / OKUMA RAFI:** tablet veya okuma materyalini tutar.
- R) **KALP ATIŞ HIZI TUTACAKLARI:** kalp atış hızını ölçmek için kullanılır.



EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

- **SÜRE:** Dakika olarak gösterilir: saniye. Egzersizinizdeki kalan süreyi veya geçen süreyi görüntüleyin.
- **MESAFE:** Mil olarak gösterilir. Egzersiziniz sırasında kat edilen veya kalan mesafeyi gösterir.
- **HIZ:** MPH olarak gösterilir. Yürüme veya koşma bandınızın ne kadar hızlı hareket ettiğini gösterir.
- **EĞİM:** Yüzde olarak gösterilir. Yürüme veya koşma platformunuzun eğimini gösterir.
- **KALORİ:** Egzersiz sırasında yakılan veya yakılacak olan toplam kalori.
- **KALP ATIŞ HIZI:** BPM (dakikadaki atış) olarak gösterilir. Kalp atış hızınızı izlemek için kullanılır (her iki nabız tutma yeri ile temas kurulduğunda görüntülenir).

BAŞLANGIÇ

- 1) Kemerin üzerine kořu bandının hareketini engelleyecek herhangi bir objenin konulmadığından emin olun.
- 2) Elektrik kablosunu prize takın ve kořu bandını ÇALIŞTIRIN. (AÇMA / KAPAMA anahtarı elektrik kablosunun yanındadır)
- 3) Kořu bandı yan korkuluklarından tutunarak ayakta durun.
- 4) Güvenlik anahtarı klipsini emniyetli olduğundan ve çalışma sırasında yerinden çıkmayacağından emin olacak şekilde giysinizin bir tarafına takın.
- 5) Güvenlik anahtarını kumanda panelindeki emniyet anahtarı yuvasına takın.
- 6) Egzersinize başlamak için iki seçeneğiniz var:

A) HIZLI BAŞLANGIÇ

Çalışmaya başlamak için BAŞLAT tuşuna basmanız yeterlidir.
Süre, mesafe ve kalorilerin tümü sıfırdan itibaren sayılacaktır. VEYA...

B) BİR EGZERSİZ VEYA HEDEF SEÇİN

- 1) Egzersiz düğmesini çevirerek ve ardından istediğiniz PROGRAM görüntülediğinde ona basarak PROGRAM ayarınızı yapın.
- 2) Egzersiz düğmesini çevirerek ve ardından istediğiniz AYAR görüntülediğinde ona basarak AYAR'ınızı yapın.
- 3) Başlamak için BAŞLAT tuşuna basın.

EGZERSİZ PROFİLLERİ



1) **MANÜEL:** Egzersiziniz sırasında hızı ve eğimi manüel olarak ayarlayın.



2) **ZAMAN ARALIKLARI:** Kalbinizi ve diğer kaslarınızı dahil etmek için egzersiziniz boyunca hızı artırıp azaltarak gücünüzü, hızınızı ve dayanıklılığınızı geliştirir. 10 seviyeden oluşur.

Hız değişiklikleri ve bölümler her 90 saniyede bir tekrarlanır.

Bölüm	Isınma		1	2	Soğuma	
Süre	4:00 dakika		90 saniye	30 saniye	4:00 Dakika	
Seviye 1	0.5	1.5	2	4	1.5	1
Seviye 2	0.5	1.5	2	4.5	1.5	1
Seviye 3	0.5	1.9	2.5	5	1.9	1.3
Seviye 4	1	1.9	2.5	5.5	1.9	1.3
Seviye 5	1	2.3	3	6	2.3	1.5
Seviye 6	1	2.3	3	6.5	2.3	1.5
Seviye 7	1.4	2.6	3.5	7	2.6	1.8
Seviye 8	1.4	2.6	3.5	7.5	2.6	1.8
Seviye 9	1.4	3	4	8	3	2
Seviye 10	1.4	3	4	8.5	3	2



3) **KİLO VERME:** Yağları hedefleyen özel olarak tasarlanmış bir egzersizdir. Sizi yağ yakma bölgenizde tutarken hızı ve eğimi artırıp azaltarak kilo vermeyi destekler. 10 seviye içerir.

Hız ve eğim değişiklikleri ve bölümler her 30 saniyede bir tekrarlanır.

Bölüm	Isınma	1	2	3	4	5	6	7	8	Soğuma			
Süre	4:00 Dakika	30 san.	30 san.	30 san.	30 san.	30 san.	30 san.	30 san.	30 san.	4:00 Dakika			
Seviye1	Eğim	0	0.5	1.5	1.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1.5	0.5	0
	Hız	0.5	1.5	2	2.5	3	3.5	4	3.5	3	2.5	2.3	1.5
Seviye2	Eğim	0	0.5	1.5	1.5	1	0.5	1	0.5	1	1.5	0.5	0
	Hız	0.5	1.9	2.5	3	3.5	4	4.5	4	3.5	3	2.6	1.8
Seviye3	Eğim	0.5	1	2	2	1.5	1	1	1	1.5	2	1	0.5
	Hız	0.5	2.3	3	3.5	4	4.5	5	4.5	4	3.5	3	2
Seviye4	Eğim	0.5	1	2	2	1.5	1	1	1	1.5	2	1	0.5
	Hız	1	2.6	3.5	4	4.5	5	5.5	5	4.5	4	3.4	2.3
Seviye5	Eğim	1	1.5	2.5	2.5	2	1.5	1.5	1.5	2	2.5	1.5	1
	Hız	1	3	4	4.5	5	5.5	6	5.5	5	4.5	3.8	2.5
Seviye6	Eğim	1	1.5	2.5	2.5	2	1.5	1.5	1.5	2	2.5	1.5	1
	Hız	1	3.4	4.5	5	5.5	6	6.5	6	5.5	5	4.1	2.8
Seviye7	Eğim	1.5	2	3	3	2.5	2	2	2	2.5	3	2	1.5
	Hız	1.4	3.8	5	5.5	6	6.5	7	6.5	6	5.5	4.5	3
Seviye8	Eğim	1.5	2	3	3	2.5	2	2	2	2.5	3	2	1.5
	Hız	1.4	4.1	5.5	6	6.5	7	7.5	7	6.5	6	4.9	3.3
Seviye9	Eğim	2	2.5	3.5	3.5	3	2.5	2.5	2.5	3	3.5	2.5	2
	Hız	1.4	4.5	6	6.5	7	7.5	8	7.5	7	6.5	5.3	3.5
Seviye10	Eğim	2	2.5	3.5	3.5	3	2.5	2.5	2.5	3	3.5	2.5	2
	Hız	1.4	4.9	6.5	7	7.5	8	8.5	8	7.5	7	5.6	3.8

HEDEF PROFİLLERİ

- 1) **MESAFE:** Egzersiziniz sırasında 13 mesafe egzersiziniz ile kendinizi zorlayın ve daha ileri gidin. 1 mil, 2 mil, 5K, 5 mil, 10k, 8 mil , 15k, 10 mil, 20k, YARIM MARATON, 24K, 15 mil, 20 mil ve maraton hedefleri arasından seçim yapın. Kullanıcı, başlangıç hız seviyelerini ayarlar.
- 2) **KALORİ:** Kalori yakmak için hedefler belirleyin. Yakılan kaloriler mesafe ve hız kullanılarak hesaplanır.

KUMANDA PANELİNİ SIFIRLAMAK İÇİN

BİTİR tuşunu 3 saniye basılı tutun.

EGZERSİZİNİZİ BİTİRMEK

Egzersiz tamamlandığında cihaz bip sesi çıkaracaktır. Egzersiz bilgileriniz kumanda panelinde 30 saniye görüntülenmeye devam edecek ve ardından sıfırlanacaktır.

CD / MP3 ÇALARINIZI / BLUETOOTH HOPARLÖRLERİNİZİ KULLANMA

- 1) Birlikte verilen SES ADAPTÖR KABLOSUNU kumanda panelinin sağ üst kısmındaki SES GİRİŞ JAKINA ve CD / MP3 çalarınızdaki kulaklık jakına bağlayın.
- 2) Şarkı ayarlarını yapmak için CD / MP3 çalar düğmelerinizi kullanın.
- 3) SES ADAPTÖR KABLOSUNU kullanmadığınız zaman çıkarın.
- 4) HOPARLÖRLERİ kullanmak istemiyorsanız, kulaklıklarınızı kumanda panelinin sağ tarafındaki SES ÇIKIŞ JAK'ına takabilirsiniz.
- 5) Bluetooth hoparlörlere bağlanmak için Bluetooth ayarlarınızı açın, Bluetooth'u açın, yeni cihazları tarayın, Horizon T101'i arayın ve bağlanmayı seçin.

SINIRLI EV KULLANIMI GARANTİSİ

AĞIRLIK KAPASİTESİ = 300 lbs (136 kilogram)

GÖVDE ♦ YAŞAM BOYU

Horizon Fitness, cihaz orijinal sahibinin mülkiyetinde kaldığı sürece, gövdeyi işçilik ve malzeme kusurlarına karşı orijinal sahibinin ömrü boyunca garanti eder. (Gövde, cihaza kaynaklı metal taban olarak tanımlanır ve sökülebilir herhangi bir parça içermez.)

MOTOR ÖMRÜ

Horizon Fitness, cihaz orijinal sahibinin mülkiyetinde kaldığı sürece, motoru orijinal sahibinin ömrü boyunca işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garanti eder. Motorun işçiliği veya montajı, motor garantisini kapsamına değildir.

ELEKTRONİK VE PARÇALAR • 1 YIL

Horizon Fitness, cihaz orijinal sahibinin mülkiyetinde kaldığı sürece, elektronik bileşenleri, kaplamayı ve tüm orijinal parçaları, orijinal satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle garanti eder.

İŞGÜCÜ • 1 YIL

Horizon Fitness, cihaz orijinal sahibinin mülkiyetinde kaldığı sürece, orijinal satın alma tarihinden itibaren bir yıllık bir süre boyunca cihazın onarımı için işçilik maliyetini karşılayacaktır.

İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR

Kimler kapsanmaktadır:

- Orijinal sahibi kapsar ve devredilemez.

Neleri kapsar:

- Arızalı bir motorun, elektronik bileşenin veya arızalı parçanın onarımı veya değiştirilmesi ve garantinin tek çözüm yoludur.

Neleri KAPSAMAZ:

- Normal aşınma ve yıpranma, yanlış montaj veya bakım veya satılan ekipmanla orijinal olarak tasarlanmamış veya uyumlu olmayan parça veya aksesuarların takılması.

• Kaza, suistimal, korozyon, boya veya plastiğin renginin solması, ihmal, hırsızlık, vandalizm, yangın, sel, rüzgar, yıldırım, donma veya her türlü diğer doğal afetler, güç azalması, dalgalanma veya arızadan kaynaklanan hasar veya arıza. neden, olağandışı atmosferik koşullar, çarpışma, kapalı üniteye yabancı nesnelerin girmesi veya Horizon Fitness tarafından yetkisiz veya tavsiye edilmeyen modifikasyonlar.

• Tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar. Horizon Fitness, ürünün satın alınması, kullanılması, onarımı veya bakımı ile bağlantılı olarak dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, ekonomik kayıplardan, mülk kaybından veya karlardan, zevk veya kullanım kaybından veya diğer dolaylı zararlardan sorumlu veya yükümlü değildir. Horizon Fitness, spor salonu üyelik ücretleri, kaybedilen çalışma süresi, arıza tespit ziyaretleri, bakım ziyaretleri veya ulaşım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu tür onarım veya yedek parça maliyetleri için parasal veya başka bir teminat sağlamaz.

- Horizon Fitness tarafından onaylanmadığı müddetçe, ticari amaçlarla veya tek bir aile veya Hane halkı dışında herhangi bir kullanım için kullanılan ekipmanları kapsamaz.
- ABD ve Kanada dışında sahip olunan veya çalıştırılan ekipman.
- Orijinal veya yedek parçalar için teslimat, montaj, kurulum, ayarlama veya işçilik veya kapsanan birimin çıkarılması veya değiştirilmesiyle ilgili diğer maliyetler.
- Bu ekipmanı onarmaya yönelik herhangi bir girişim, yaralanma riski oluşturur. Horizon Fitness, yetkili bir servis teknisyeni dışında fitness ekipmanınızın herhangi bir onarımı veya onarım girişiminin bir sonucu olarak veya sırasında meydana gelen herhangi bir kişisel yaralanmadan kaynaklanan herhangi bir hasar, kayıp veya yükümlülükten sorumlu veya yükümlü değildir. Fitness ekipmanınız üzerinde yaptığınız tüm onarımlar KENDİ RİSKİNİZDE gerçekleştirilir ve Horizon Fitness, bu tür onarımlardan kaynaklanan kişi veya mülkte meydana gelebilecek herhangi bir yaralanmadan sorumlu olmayacaktır.

SERVİS / İADE

- Evde servis, en yakın yetkili Servis Merkezine 150 mil mesafe içinde verilmektedir (yetkili servis merkezinden 150 milden fazla kilometre ötesi, tüketicinin sorumluluğundadır).
- Tüm iadeler Horizon Fitness tarafından önceden yetkilendirilmelidir.
- Horizon Fitness'ın bu garanti kapsamındaki yükümlülüğü, Horizon Fitness'ın tercihinine bağlı olarak aynı veya benzer modelin değiştirilmesi veya onarılmasıyla sınırlıdır.
- Horizon Fitness, garanti hizmetinin tamamlanmasının ardından arızalı parçaların ön ödemeli bir iade nakliye etiketi kullanılarak Horizon Fitness'a iade edilmesini talep edebilir. Parçaları iade etmeniz önerildiyse ve bir etiket almadıysanız, lütfen Müşteri Teknik Desteği ile iletişime geçin.
- Horizon Fitness veya satıcıları tarafından yeni haline getirilen yedek üniteler, parçalar ve elektronik bileşenler bazen garanti kapsamında değiştirme olarak sağlanabilir ve garanti koşullarının yerine getirildiği anlamına gelebilir.
- Bu garanti size belirli yasal haklar verir ve haklarınız eyaletten eyalete değişebilir.